






CAPPELLA GENTILIZIA - SCHEMA D'IMPIANTO




Sezione A-A




Pianta (quota +1.25)




Pianta (quota +2.50)




Pianta della copertura




Sezione B-B



Sezione C-C



Prospetto frontale



Prospetto laterale